

## Ballmaschine nach Gebrauch versorgen

Den auf dem Bild markierten Knopf drücken, um das Kabel zu entfernen.



Die Bälle wieder aus der Maschine nehmen und diese zurück in den Ballsammler legen.

